


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡しください。

**部材名称・材質・サイズ**

**材 質** ポリプロピレン

**サイズ** ネコトイレ48 47.5×40×13H(cm)  
 ネコトイレ55 55×45×16H(cm)

**トイレの使い方**

ネコは、汚れた所を嫌う非常にきれい好きな動物です。いつもお手入れを心掛け清潔にしておいてください。

- 市販の猫砂(固まる猫砂)を本体内側にある目安ラインまで入れて使用してください。  
※猫砂の使用方法および処理方法は、猫砂の取扱説明書の表示にしたがってください。
- スコップは上枠の角に差し込んでおけます。
- 猫砂を全部取り替える場合は、上枠を取り外してから交換してください。上枠の取外し方は、両側面のストッパー部を外側に広げるように外してください。

**重要**

- 上枠の取外しは、猫砂がこぼれてもよい場所で行ってください。飛散した砂が本体上部に残っていることがあります。

**別売部品について**

※付属のスコップは別売りしています。破損・紛失した場合は購入されたお店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

**使用上の注意**
**注意**

- 本品はネコ専用の室内トイレです。それ以外の用途では使用しないでください。
- お子様の遊具などに使用しないでください。
- ペットを中に入れてそのまま移動しないでください。
- 移動の際は、本体を両手で持ち上げてください。上枠を持ち上げると、落下して事故や破損の原因となります。
- 落としたり、ぶつかけたりなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。

**重要**


- 上枠のストッパー部は、本体にしっかりはまっているか確認してください。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変質や破損の原因となります。
- 暖房機などの熱風吹出口や火のそばに置かないでください。また、熱湯をかけないでください。変形や破損の原因となります。
- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませ洗ってください。
- タワシ、または、みがき粉でみがくとキズがつくおそれがあります。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- クレゾールやその他の消毒液は、各消毒液の取扱説明書の表示にしたがって使用してください。
- 洗った後は、直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。

**トイレのしつけ方**

子ネコは朝起きたときと食後、その他2~3時間おきにトイレへ連れていくと早く覚えます。




① ペットが落ち着く場所(部屋のすみで暗い所)にトイレを置きます。(決めたら動かさないでください。)



② においをかき回り、ソワソワしたらトイレへ連れていきます。



③ 上手に排泄をしたときは、ほめてあげると約1週間で覚えます。(根気よく教え込んでください。)



④ トイレ以外で排泄したときは、その場所を、においが残らないようにふき取ってください。(ふき取った紙はトイレに置いてにおいをつけます。)

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社 リッチェル**

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957  
 (受付時間: 土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)  
<http://www.richell.co.jp/>