

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡しください。

使用上の注意

▲ 注意

- 本品はネコ専用の室内トイレです。それ以外の用途では使用しないでください。
- お子様の遊具などに使用しないでください。
- ペットを中に入れてたまま移動しないでください。
- 本品の上に腰かけたり、物を乗せたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 移動の際は、本体を両手で持ち上げてください。事故や破損の原因となります。
- 本体とフードの組合わせ部に排尿すると もれます。
- 落としたり、ぶつけるなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。

重要


- フードのストッパー部は、本体にしっかり はまっているか確認してください。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変質や破損の原因となります。
- 暖房機などの熱風吹き出し口や火のそばに置かないでください。変形や破損の原因となります。
- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませ洗ってください。
- タワシ又はみがき粉でみがくとキズがつくおそれがあります。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず薄めて使用してください。
- 洗った後は、直射日光を避け、陰干しにして乾燥させてください。

トイレの使い方

ネコは、汚れた所を嫌う非常にきれい好きな動物です。いつもお手入れを心掛け清潔にしておいてください。

1. フード上部のフタを開け、中の脱臭剤を開封して使用してください。
効果がなくなったら（約1カ月間有効）別売のものと取替えてください。
2. 本品に市販の猫砂（固まる猫砂）を入れて使用してください。
※砂の使用方法及び処理方法は、砂袋に記載してある内容の表示に従ってください。
3. スコップはフード上部に収納しておけます。
4. 砂を全部取替える場合は、フードを取外してから交換してください。
フードの取外し方は、両側面のストッパー部を外側に広げるように外してください。

※ 猫砂の飛び散りが気になる場合は、弊社別売の「猫の砂取りマット」をご使用ください。



センターラインまでの深さと容量

	ネコトイレ F60
深さ	約10cm
容量	約16ℓ (8ℓ 猫砂2袋分)

トイレのしつけ

子ネコは、朝起きた時と食後その他 2~3 時間おきにトイレへ連れていくと早く覚えます。

1

ベッドが落ち着く場所(部屋のすみで暗い所)にトイレを置きます。
(決めたら動かさないでください。)

2

においをかぎ回り、ソワソワしたらトイレへ連れていきます。

3

上手にトイレをしたときは、ほめてあげると 約1週間で覚えます。
(根気よく教え込んでください。)

4

トイレ以外で排便した時は、その場所を、においが残らないようにふき取ってください。
(ふき取った紙はトイレに置いてにおいをつけます。)

サイズ 60×45×48H(cm) 材質 ポリプロピレン

別売部品について

※付属のスコップ・脱臭剤は別売りしています。破損・紛失や効果がなくなったら購入されたお店、または弊社お客様相談室へお問い合わせください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。また、この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送りください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957 (受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)

<http://www.richell.co.jp/>